


## イヤホンを充電する

イヤホンを充電ケースに正しくセットすると、数秒後に自動的にイヤホンへの充電を開始します。充電中はLEDが橙色に点灯し、充電が完了するとLEDは消灯します。



### 【ヒント】

- イヤホンを利用中、バッテリー残量が約20%まで低下すると、音声「充電してください」でお知らせします。バッテリー残量がさらに少なくなると、イヤホンの電源は自動でオフになります。
- イヤホン本体と充電ケースには、繰り返し充電が可能なりチウム蓄電池（バッテリー）が内蔵されています。初回ご利用時は満充電（充電ケースは約2時間、イヤホンは約1.5時間）をお勧めします。

## 5 その他の使い方（片耳モード）

本機はL側(左側)またはR側(右側)のどちらか一方のイヤホンのみを利用する「片耳モード」が利用できます。

ヒント： 本機能を利用する前に、前ページの「ペアリング」を済ませてください。

ケースからL/Rどちらかを取り出す

L側またはR側、どちらか使用したい側のイヤホンを充電ケースから取り出します。既にペアリングができている場合は自動的に接続します。

L/Rどちらかをケースに戻す

両耳で利用中、L側またはR側、どちらかを充電ケースに戻すと、残りの一方を引き続き利用することができます。

### 重要なお知らせ（電波の混雑による音途切れの発生）

本製品はワイヤレス接続規格として幅広く普及している「Bluetooth」を使用しています。ほとんどのスマートフォンと接続が可能な反面、混雑した電車、繁華街などでは、利用者が多いために混信が生じ、音途切れが発生する場合があります。また、Bluetoothが利用する2.4GHz帯の電波は、他の様々な機器や規格も利用していて、混雑していない場所でも電波妨害を受けて音が途切れるケースがあります。製品の不良ではありませんので、ご了承のほど、よろしく申し上げます。

### ご注意

- 内蔵バッテリーは繰り返し充電が可能ですが、徐々に容量が減少します。これは全ての充電電池に共通する「サイクル劣化」と呼ばれる現象です。予めご了承ください。
- 充電は周囲の温度が10℃以上～45℃以下の環境で行ってください。
- 長時間使用しない場合は満充電し、湿度の低い涼しい場所で保管してください。過放電によるバッテリーの劣化を防ぐため、2ヶ月毎を目安に満充電してください。

## 6 仕様

Bluetoothバージョン	5.0
通信距離	最長10m
通話時間最長	約4時間(ANC機能オン時)
再生時間最長	約4時間(ANC機能オン時)
充電時間	約1.5時間 (イヤホン本体)
充電時間	約2時間(充電ケース)
充電電圧	DC 5V
バッテリー容量	50mAh×2個(イヤホン本体)
バッテリー容量	500mAh(充電ケース)
使用温度範囲	0℃～45℃

### 【お知らせ】

仕様表に記載の再生および通話時間は、連続使用した場合における最長時間の目安です。実際の再生および通話できる時間は、組み合わせて使用するデバイス、コーデック、音量、操作回数などによって異なります。

## 7 無料保証規定（日本国内のみ有効）

RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.は、お客様の製品購入日から1年間（または外箱に記載の保証期間）、製品が正常に利用できることを保証します。（本体のみ。付属品は除く）保証期間中、製品本体（付属品を除く）に不具合が生じた場合、RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.の判断により、送料も含め無償にて製品の修理または交換を行います。製品の交換や修理を実施した場合も、保証期間は延長されません。

## 免責事項

以下のケースでは保証致しかねます：

- 事故、不適切な使用、不注意や乱暴な取り扱い、必要なメンテナンスを怠った結果による故障および損傷。
- 配送中の故障および損傷。（運送業者に補償請求してください）
- 使用に伴うキズや経時変化による変色など、表面の劣化。
- 取扱説明通りに操作しなかったことによる故障や損傷。
- RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.が認定したサービスセンター以外の者が修理やメンテナンスを行うことによる故障や損傷。
- 消耗品の劣化。（内蔵バッテリー、イヤークッション、イヤークリップは消耗品です。また、本体を除く付属品は保証対象外です）

## Bluetooth®

「Bluetooth®」の名称とロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.がライセンス契約と許可に基づき表示しています。その他の会社名、製品名、機能名、サービス名等は、各社の登録商標です。

## 警告！

本製品は5Vアダプター・USBポートのみで充電でき、それ以外の場合は、発熱や発火の恐れがあります。機器を使用する際は、お子様をしっかりと見守ってください。潜在的なリスクを回避し、製品を保護するため、10℃以下または45℃以上の温度環境で充電しないでください。



3ee Delta 01 ANC  
True Wireless Earphone

## 取扱説明書

この度は3ee製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を安全かつ末永くご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

（詳細は<https://3ee.fun>をご覧ください）

RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.

Copyright©Rhythmic Enterprise Co.,LTD.All rights reserved.  
support@3ee.fun

Made in China


製品に関するお問い合わせ

3eeサポートセンター：support@3ee.fun

イヤホンのリセットする  
イヤホン(L側とR側の両方)がペアリングモード(ペアリング待ち)の状態、同時に機能ボタンを素早く4回タッチします。LEDが1回点滅(橙色)すると、イヤホンのリセットが完了し、電源がオフになります。(イヤホンからは、「パワー・オフ」の音声案内でお知らせします)。  
デバイスと接続したい場合は、再度ペアリング操作を行ってください。

#### ④ 充電する

##### 充電ケースを充電する



- 付属のUSBケーブルを利用し、本製品の充電用端子と給電用USB端子に接続します。  
給電用USB端子は、市販の充電器、モバイルバッテリー、PCなど機器の空いている端子が利用できます。
- 充電中はケースのLED(白色)が点滅し、充電状況をお知らせします。(満充電になるとLEDが4つ点灯します。)

再生・一時停止・電話に応答・電話を切る・曲のスキップ・音量調整



##### よく使う機能


	L側	R側
1回タッチ ● (L/Rどちらか)	電話を受ける/切る ●/● ●/● 再生/一時停止	
2回タッチ ●●	前へスキップ ◀	次へスキップ ▶
2秒間タッチし続ける ■■■■ (L/Rどちらか)	電源オン(電源オフ時) ノイズキャンセリングオン→アンビエント→ノーマルモード	
3回タッチ ●●●	Siri・Googleアシスタント起動 !	
6秒間タッチし続ける ■■■■■■ (L/Rどちらか)	電源オフ	

##### 電話専用の機能

2秒間タッチし続ける ■■■■ (L/Rどちらか)	着信拒否 📞
---------------------------------	-----------

#### Bluetoothデバイスとペアリングする

**【重要】本製品を利用開始するには、最初にBluetoothデバイス(スマートフォンなど)との接続設定「ペアリング」が必要です。**



- 本製品を接続するデバイスのBluetooth機能がオンになっていることを確認します。
- ご購入時は、充電ケースからイヤホン(L側とR側の両方)を取り出すと、数秒後に、自動的にペアリングモードに入ります。(LEDが白/橙交互に点滅してお知らせ)
- デバイスのBluetoothリストから、「Delta 01」を選択すると、数秒でペアリングが完了します。
- 3分以内にデバイスとペアリングされなかった場合、イヤホンの電源は自動でオフになります。
- 2台目以降、複数のデバイスとペアリングする(マルチペアリング機能)本製品は「マルチペアリング機能」を備え、最大8台のデバイスとペアリングが可能です。(注:複数のデバイスと同時に接続することはできません)  
新しいデバイスとペアリングを行う際は、ペアリング済みデバイスのBluetooth機能をオフにするか、電波が届かない場所で、本項「1~3」の手順に従い、ペアリングを行ってください。

#### ③ イヤホン进行操作する



**電源オン**  
充電ケースからイヤホンを取り出すとイヤホンの電源がオンになります。(LEDが白色で1回点滅)  
ご購入時やペアリング済みの機器が近くにない場合は、電源がオンになった後、数秒待つと、自動的にペアリングモードに入ります。(LEDが白/橙交互に点滅)  
音声案内:「パワー・オン」→「ペアリングモード」

ペアリング済みのスマホやプレーヤー機器が電波の届く範囲にある場合は、自動的に接続します。

##### ヒント:


電波の届く範囲に、ペアリング済みのスマホやプレーヤーが複数ある場合、原則、最後に接続した機器への接続を優先しますが、機器や状況により結果は異なります。この場合、接続を希望しないデバイスのBluetooth機能をオフにし、再度イヤホンの電源をオフ→オン(一度充電ケースに戻し、数秒待ってから、再度取り出す)してください。また、自動で再接続されない場合は、デバイス側のBluetooth設定から本機を選択してください。

##### 電源オフ

イヤホンに充電ケースにセットすると、電源が自動的にオフになります。




#### ② 各部名称と機能




- ノイズキャンセリング用マイク
- 通話用マイク
- LED
- 機能ボタン(タッチセンサー式)
- イヤホン充電端子
- 充電ケース用 充電端子(USB Type-C)


#### ① 同梱物(本体とアクセサリー)



Delta 01イヤホン本体(L側/R側 各1個)  
\*Lは左用、Rは右用です。



充電ケース x 1



取扱説明書 x 1



Type-C充電ケーブル x 1



イヤピース S/M/L  
(Mサイズはイヤホンにセット済)