


## ④ 充電する

**ご注意:本製品を初めて利用する際は、一度、充電ケースとイヤホンを満充電してください。**



## 充電ケースを充電する

1. 付属のUSBケーブルを利用し、本製品の充電用端子と給電用USB端子に接続します。  
給電用USB端子は、市販の充電器、モバイルバッテリー、PCなど機器の空いている端子が利用できます。
2. 充電中はケースのLED(青色)が点滅し、充電状況をお知らせします。(満充電になるとLEDが4つ点灯します。)

## イヤホンを充電する

1. イヤホンを充電ケースに正しくセットすると、数秒後に自動的にイヤホンへの充電を開始します。充電中はLEDが青色に点灯し、充電が完了するとLEDは消灯します。
2. なお、本製品は急速充電に対応しており、5分間充電すると、約1時間音楽を再生できます。



## 【ヒント】

1. イヤホンを利用中、バッテリー残量が約20%まで低下すると、音声「充電してください」でお知らせします。バッテリー残量がさらに少なくなると、イヤホンの電源は自動でオフになります。
2. イヤホン本体と充電ケースには、繰り返し充電が可能なりチウム蓄電池(バッテリー)が内蔵されています。初回ご利用時は満充電(充電ケースは約2時間、イヤホンは約1.5時間)をお勧めします。

## ⑤ その他の使い方(片耳モード)

本機はL側(左側)またはR側(右側)のどちらか一方のイヤホンのみを利用する「片耳モード」が利用できます。  
ヒント: 本機能を利用する前に、前ページの「ペアリング」を済ませてください。

## ケースからL/Rどちらかを取り出す

L側またはR側、どちらか使用したい側のイヤホンを充電ケースから取り出します。既にペアリングができている場合は自動的に接続します。

## L/Rどちらかをケースに戻す

両耳で利用中、L側またはR側、どちらかを充電ケースに戻すと、残りの一方を引き続き利用することができます。

## ⑥ イヤーピースの交換

イヤーピースは、S/M/Lの3耳のサイズが付属し、出荷時はMサイズが装着されています。  
お客様の耳に合わせて、SまたはLに交換することができます。  
交換時は、新しいイヤーピースをイヤホンノズルの根本までしっかりと装着してください。装着が不十分な場合、イヤーピースが外れ、耳穴の中に残ることがあります。



## 重要なお知らせ (電波の混雑による音途切れの発生)

本製品はワイヤレス接続規格として幅広く普及している「Bluetooth」を使用しています。ほとんどのスマートフォンと接続が可能な反面、混雑した電車、繁華街などでは、利用者が多いために混信が生じ、音途切れが発生する場合があります。また、Bluetoothが利用する2.4GHz帯の電波は、他の様々な機器や規格も利用していて、混雑していない場所でも電波妨害を受けて音が途切れるケースがあります。  
製品の不良ではありませんので、ご了承のほど、よろしくお願ひします。

## ご注意

1. 内蔵バッテリーは繰り返し充電が可能ですが、徐々に容量が減少します。これは全ての充電電池に共通する「サイクル劣化」と呼ばれる現象です。予めご了承ください。
2. 充電は周囲の温度が10°C以上~45°C以下の環境で行ってください。
3. 長時間使用しない場合は満充電し、湿度の低い涼しい場所で保管してください。  
過放電によるバッテリーの劣化を防ぐため、2ヶ月毎を目安に満充電してください。

## ⑦仕様

Bluetoothバージョン5.0	5.0
通信距離	最長10m
通話時間最長	約7時間
再生時間最長	約10時間
充電時間	約1.5時間(イヤホン本体)
充電時間	約2時間(充電ケース)
充電電圧	DC 5V
バッテリー容量	110mAh×2個(イヤホン本体)
バッテリー容量	400mAh(充電ケース)
使用温度範囲	0°C~45°C

## 【お知らせ】

仕様表に記載の再生および通話時間は、連続使用した場合における最長時間の目安です。

実際の再生および通話できる時間は、組み合わせて使用するデバイス、コーデックおよびビットレート、音量、操作回数などによって異なります。

## ⑧ 無料保証規定(日本国内のみ有効)

RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.は、お客様の製品購入日から1年間(または外箱に記載の保証期間)、製品が正常に利用できることを保証します。(本体のみ。付属品は除く)  
保証期間中、製品本体(付属品を除く)に不具合が生じた場合、RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.の判断により、送料も含め無償にて製品の修理または交換を行います。  
製品の交換や修理を実施した場合も、保証期間は延長されません。

## 免責事項

以下のケースでは保証致しかねます:

1. 事故、不適切な使用、不注意や乱暴な取り扱い、必要なメンテナンスを怠った結果による故障および損傷。
2. 配送中の故障および損傷。(運送業者に補償請求してください)
3. 使用に伴うキズや経時変化による変色など、表面の劣化。
4. 取扱説明通りに操作しなかったことによる故障や損傷。
5. RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.が認定したサービスセンター以外の者が修理やメンテナンスを行うことによる故障や損傷。
6. 消耗品の劣化。(内蔵バッテリー、イヤーパッド、イヤーチップは消耗品です。また、本体を除く付属品は保証対象外です)

## Bluetooth®


「Bluetooth®」の名称とロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.がライセンス契約と許可に基づき表示しています。  
その他の会社名、製品名、機能名、サービス名等は、各社の登録商標です。

## 警告!

本製品は5Vアダプター・USBポートのみで充電でき、それ以外の場合は、発熱や発火の恐れがあります。  
機器を使用する際は、お子様をしっかりと見守ってください。  
潜在的なリスクを回避し、製品を保護するため、10°C以下または45°C以上の温度環境で充電しないでください。

製品に関するお問い合わせ

3eeサポートセンター: support@3ee.fun



3ee Alpha 01  
True Wireless Earphone

## 取扱説明書

この度は3ee製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
本製品を安全かつ永くご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

(詳細は<http://3ee.fun>をご覧ください)

## 電話専用の機能

2秒間タッチし続ける (L/Rどちらか)	着信拒否
4回タッチ	最後のナンバーにリダイヤル

## イヤホンをリセットする

イヤホン(L側とR側の両方)がペアリングモード(ペアリング待ち、LEDが青で素早く点滅)の状態、L側またはR側の機能ボタンを素早く7回タッチします。LEDが2回素早く点滅(青色)すると、イヤホンのリセットが完了し、電源がオフになります。

デバイスと接続したい場合は、再度ペアリング操作を行ってください。

再生・一時停止・電話に応答・電話を切る・曲のスキップ・音量調整




## よく使う機能

	L側	R側
1回タッチ (L/Rどちらか)	電話を受ける/切る 再生/一時停止	
2回タッチ	前へスキップ	次へスキップ
1-2秒間タッチし続ける	音量を下げる	音量を上げる
2秒間タッチし続ける	電源オン	電源オン
3回タッチ (L/Rどちらか)	Siri・Googleアシスタント起動	
5秒間タッチし続ける (イヤホンが接続していない状態で)	電源オフ	電源オフ

## Bluetoothデバイスとペアリングする

**【重要】**本製品を利用開始するには、最初にBluetoothデバイス(スマートフォンなど)との接続設定「ペアリング」が必要です。



1. 本製品を接続するデバイスのBluetooth機能がオンになっていることを確認します。
2. ご購入時は、充電ケースからイヤホン(L側とR側の両方)を取り出すと、数秒後に、自動的にペアリングモードに入ります。(L側LEDが青で素早く点滅)
3. デバイスのBluetoothリストから、「ALPHA 01」を選択すると、数秒でペアリングが完了します。
4. 5分以内にデバイスとペアリングされなかった場合、イヤホンの電源は自動でオフになります。

## イヤホンを操作する



### 電源オン

充電ケースからイヤホンを取り出すとイヤホンの電源がオンになります。(LEDが青で素早く点滅)  
ご購入時やペアリング済みの機器が近くにない場合は、電源がオンになった後、数秒待つと、自動的にペアリングモードに入ります。(L側LEDが青で素早く点滅)

ペアリング済みのスマホやプレーヤー機器が電波の届く範囲にある場合は、自動的に接続します。

### ヒント:


電波の届く範囲に、ペアリング済みのスマホやプレーヤーが複数ある場合、原則、最後に接続した機器への接続を優先しますが、機器や状況により結果は異なります。この場合、接続を希望しないデバイスのBluetooth機能をオフにし、再度イヤホンの電源をオフ→オン(一度充電ケースに戻し、数秒待ってから、再度取り出す)してください。また、自動で再接続されない場合は、デバイス側のBluetooth設定から本機を選択してください。

### 電源オフ

イヤホンを充電ケースにセットすると、電源が自動的にオフになります。



## 各部名称と機能



- 1 機能ボタン(タッチセンサー式)
- 2 マイク・LED
- 3 イヤホン充電端子
- 4 充電ケース用充電端子(USB Type-C)

## 同梱物(本体とアクセサリー)



Alpha 01イヤホン本体(L側/R側 各1個)  
\*Lは左用、Rは右用です。



充電ケース x 1



取扱説明書 x 1



Type-C充電ケーブル x 1



イヤークリップ S/M/L  
(Mサイズはイヤホンにセット済)