

目次

1. 製品概要・同梱物・装着方法 1

2. 基本操作一覧 2

3. Bluetoothペアリングと接続 3

4. 2つのデバイスと同時接続する(マルチポイント機能) 4

5. LED表示と状態 5

6. 製品スペック一覧 6

7. 充電 7

8. 注意事項・トラブルシューティングQ&A 8

① 製品概要

LED (1)

機能ボタン

LED (2)

Micro USB 充電端子

同梱物:

- ヘッドセットCall 02 本体 x1 個
- 取扱説明書(本書) x1 枚
- 充電用ケーブル x1 個
- イヤーチップ S/M/L/XL 各1種(Mサイズは出荷時に装着済み)

接続方法:

フック部分を耳に掛け、イヤーピース部分を耳穴に合わせます。イヤホン部分を水平に回転してフィットさせてください。イヤホン部とブームマイクは可動式です。右耳、左耳、どちらでも装着できます。

出荷状態(右耳用) イヤホン部を回転してブームマイクを調整(左耳用)

② 基本操作一覧(機能ボタンを押して操作)

機能	操作方法
電源 オン	電源オフ時、2秒間長押しすると電源がオンになり、LED 青色3回点滅でお知らせします。(既にペアリングを済ませている場合は、自動で接続待機状態になります)
電源 オフ	電源オン時、3秒間長押しすると電源がオフになり、LED 赤色2回点滅でお知らせします。
ペアリングモードに入る	電源オフ時、5秒間長押しするとペアリングモードに入り、LEDが青色と赤色に交互点滅してお知らせします。 (ご購入時など、ペアリング済みの機器が通信可能な範囲に無い場合は、電源オンまたは遠近切替時より約20秒で自動的にペアリングモードに移行します。)
受話/拒否/電話を切る	短く回す(着信時)/1~2秒長押し(着信時)/短く回す(通話時)
リダイヤル	長押し(通話中に最後に通話した番号に発信)
音声出力切替	通話中に1~2秒長押しすると、電話本体から音声を出力するか、本機から出力するかを切替えることができます。
音楽再生/停止	短く回す
ペアリング履歴の消去(工場出荷状態)にリセット	電源がオンかつBluetooth接続が無い状態で、短く回す

ヒント

音量操作はスマートフォンなど接続機器側で行ってください。

③ Bluetoothペアリングと接続

【重要】本製品を利用開始するには、最初にBluetoothデバイス(スマートフォンなど)との接続設定(ペアリング)が必要です。

- 電源オフ時、5秒間長押しするとペアリングモードに入り、音声ガイダンスとLEDの青赤交互点滅でお知らせします。
(ご購入時など、ペアリング済みの機器が通信可能な範囲に無い場合は、本機の電源オンになると、約20秒後に自動でペアリングモードに移行します。)
- 接続したいスマートフォンのBluetooth設定画面で、リストから「Call02」を見つけ て選択します。接続が完了すると、LEDが8秒間に短く青色点灯し、本製品が利用可能になったことをお知らせします。

Bluetoothペアリング時の動作方法
電源オフ時、5秒間長押しするとペアリングモードに入り、LEDが青色と赤色に交互点滅でお知らせします。

デバイスの接続設定
Bluetooth設定画面で、リストから「Call02」を見つけ て選択します。接続が完了すると、LEDが8秒間に短く青色点灯し、本製品が利用可能になったことをお知らせします。

* ヒント:
「Call 02」から音楽の再生音が聞こえない、あるいは通話ができない場合は、上記の手順①と②を再度行ってください。

④ 2つのデバイスと同時接続する(マルチポイント機能)

本製品は同時に2つのデバイスと接続することができます。個人用電話と仕事用電話のよき24時間持ちこたえる場面に便利です。

A. 3.の要領で最初のスマートフォンとペアリングを済ませた後、一度、そのスマートフォンのBluetooth機能をオフに設定し、本機 Call02の電源もオフ(機能ボタンを3秒長押し)にします。

B. 次に、本機と次のスマートフォンを準備し、ペアリングするために、上記③の手順を行います。
(本製品のLEDが8秒間に短く青色点灯し、接続が完了したことを確認してください)

C. 最初のスマートフォンのBluetooth機能をオンに戻し、接続リストから「Call02」を選択すると、2つのデバイスとの接続は完了です。

ヒント:
2つのデバイスで音楽を再生し、本機で同時に聞くことはできません。どちらか一方を選択することになります。他方のデバイスから音楽を聞きたい場合は、再生しているデバイスの音楽を停止し、再度再生操作を行ってください。

⑤ LED表示と状態

本製品の状態	LED表示
電源オン時	青色3回点滅
電源オフ時	赤色2回点滅
ペアリングモード時	青赤交互点滅
接続済み時	青フラッシュ(8秒毎)
非接続時	青フラッシュ(3秒毎)
通話時/音楽再生時	青フラッシュ(8秒毎に短く2回点滅)
充電中	LED(2) 赤点灯
満充電	LED(2) 青点灯
バッテリー残量の低下	赤フラッシュ(8秒毎)

Bluetooth®

「Bluetooth®」の名称とロゴは、Bluetooth SIGの登録商標で、RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.がライセンス契約と許可に基づき表示しています。

その他の会社名、製品名、機能名、サービス名等は、各社の登録商標です。

警告!

本製品は5Vアダプター・USBポートのみで充電でき、それ以外の場合は、発熱や発火の恐れがあります。機器を使用する際は、お子様をしっかりと見守ってください。

潜在的なリスクを回避し、製品を保護するため、10℃以下または45℃以上の温度環境で充電しないでください。

製品に関するお問い合わせ: 3eeサポートセンター・support@3ee.fun

⑥ 製品スペック一覧

Bluetoothバージョン	4.2
Bluetoothチップセット	クアルコム CSR8815
最大通信距離	10m
Bluetoothプロトコル	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
オーディオコーデック	SBC/AAC
バッテリー容量	80mAh
充電時間	約1.5時間
待機時間	約120時間
通話・再生時間	約8時間
重量	約16g

【お知をせ】

仕様表に記載の再生および通話時間は、連続使用した場合における最長時間の目安です。

実際の再生および通話できる時間は、組み合わせて使用するデバイス、コーデック、音量、操作回数などによって異なります。

⑦ 充電

本製品を使用中、LEDが赤色点滅したら、充電を行ってください。満充電に要する時間は約1.5時間です。充電が完了するとLEDが消灯します。

充電方法

本製品の電源をオフにし、付属のUSBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)を用いて、本製品と市販の充電器(別売)とを接続してください。

充電器以外にも、PCなど電子機器のUSB端子、モバイルバッテリー、カーチャージャー(自動車用USB端子またはアダプター)などが利用できます。

例: モバイルバッテリーと接続 例: PCと接続

お知らせ

1. 本製品の電源がオンの状態で充電を開始すると、自動で電源がオフになり、充電状態になりません。充電しながらの使用はできません。
2. 内蔵バッテリーは繰り返し充電が可能ですが、徐々に容量が減少します。これは全ての充電電池に共通する「サイクル劣化」と呼ばれる現象です。予めご了承ください。
3. 充電は周囲の温度が10℃以上~45℃以下の環境で行ってください。
4. 長時間使用しない場合は満充電し、湿度や強い光の場所を避けてください。
5. 過放電によるバッテリーの劣化を防ぐため、2ヶ月間を目安に満充電してください。

⑧ 注意事項・トラブルシューティングQ&A

Q1. 接続できません。

本製品は一度ペアリングを済ませると、次回の電源オン時は、自動で最後に接続していた機器を探して、自動的に接続する仕様になっています。

A1. 自動で接続しない場合は、デバイスのBluetooth機器リストから本製品を選択してください。それでも接続ができない場合は、ペアリング履歴を消去し、ペアリング設定を再度行う場合があります。

Q2. ペアリング時の「パスワード」は?

A2. 種ですが、デバイスによってはペアリングの時にパスワードの入力が必要とします。このような際は「0000」(ゼロを4つ)を入力してください。

Q3. 自動的に電源がオフになります。

A3. 電源オン時でデバイスとの無接続状態が5分経くと、自動的に本製品の電源がオフになります。バッテリー残量がなくなった際も、自動的に電源がオフになります。

Q4. 電源がオンになりません。(オフになります)

A3. イヤホン部とバッテリー部分がしっかり接続されているか確認してください。

⑨ 無料保証規定(日本国内のみ有効)

RHYTHMATIC ENTERPRISE Co.,LTD.は、お客様の製品購入日から1年間(または外箱に記載の保証期間)、製品が正常に利用できることを保証します。(本体のみ、付属品は除く)

保証期間中、製品本体(付属品を除く)に不具合が生じた場合、3eeの判断により、送料も含め無償にて製品の修理または交換を行います。

製品の交換や修理を実施した場合は、保証期間は延長されません。

免責事項

以下のケースでは保証致しかねます:

- 1.事故、不適切な使用、不注意や乱暴な取り扱い、必要なメンテナンスを怠った結果による故障および損傷。
- 2.配送中の故障および損傷。(運送業者にも補償請求してください)
- 3.使用に伴うキズや経時劣化による変色など、表面の劣化。
- 4.取扱説明通りに操作しなかったことによる故障や損傷。
- 5.3eeが認定したサービスセンター以外の者が修理やメンテナンスを行うことによる故障や損傷。
- 6.消耗品の劣化。(内蔵バッテリー、イヤホンパッド、イヤーチップは消耗品です。また、本体を除く付属品は保証対象外です)

重要なお知らせ(電波の遅延による音途切れの発生)

本製品はワイヤレス接続規格として幅広く普及しているBluetooth®を使用しています。ほとんどのスマートフォンと接続が可能な変調、遅延した電報、緊急時などでは、利用者が思い通りに通信が途切れ、音途切れが発生する場合があります。また、Bluetoothが利用する2.4GHz帯の電波は、他の様々な機器や機器も利用して、混雑している場所でも電波妨害を受けて音が途切れるケースがあります。

製品の不具合ではありませんので、ご了承のほど、よろしくお願い致します。

モノラルBluetoothヘッドセット

Call 02

取扱説明書

この度は3ee製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品を安全かつ永らくご利用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、いつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

(詳細は<https://3ee.fun>をご覧ください)